

adsホール 音響設備、備品リスト

□ 音響室 □

名称	品番	数量	備考
デジタルミキサー	RAMSA WR-DX400	1	モニターSP GENELEC 8040B
デジタルパワーアンプ	(プロセ・ステージ) QSC CXD4.3Q	1	
	(サイドLR) QSC CXD4.3Q	1	
	(固定ハネ・フロアー) QSC CXD4.3Q	1	
ハイパワーアンプ	RAMSA WP-H122	1	
デジタルマトリックス	QSC Q-SYS CORE 510 i	1	
	QSC Q-SYS I/O FRAME (増設ユニット)	1	

□ スピーカー □

プロセ (遠)	EAW MK5364i	1	
(近)	EAW MK5366i	1	
サイド LR	EAW MK5396i	2	
	EAW SB180ZP	2	サブウーファー
固定ハネ返りスピーカー	RAMSA WS-AR200-K	2	
ステージモニタースピーカー	RAMSA WS-AT200	4	スタンド W2-SS200×4
	RAMSA WS-AR200-K	2	
ステージスピーカー	EV SX300E	2	スタンド W2-SS200×2 フットアダプター・スタンド F200×2
スピーカーケーブル	CANARE SC10-EP	6	10m
	CANARE SC20-EP	2	20m
	NEUTRIK NC4M-NL-4FX	2	10m
	SC-10NL	2	10m
モニタースピーカー	YAMAHA MS-101 II	4	(下手操作盤 常設)×1
	YAMAHA BMS-10A	4	マイクスタンド用アダプター

□ ワイヤレス システム □

ワイヤレス受信機 B帯	RAMSA WX-R822	3	31ch ~ 36ch
ワイヤレスマイクロホン	Panasonic WX-4212C (スイッチ付き)	4	ハンド
	Panasonic RAMSA WX-TB816K	2	ハンド
	Panasonic RAMSA WX-TB841	4	ピン

□ 移動用機器 □

デジタルリバーブプレーター	SONY DPS-R7	1	
CD/カセット	TASCAM CD-A580	2	
メモリーレコーダー	TASCAM SS-CDR200	2	
MD & CD デッキ	TASCAM MD-CD1MK III	1	
カセットデッキ	TASCAM 122MK II	2	

名称	品番	数量	備考
ダイナミックマイクロホン	SHURE SM58	2	(内1本カゲマイク)
	SHURE SM58 SE (スイッチ付き)	9	
	SHURE SM57	8	
コンデンサーマイクロホン	SONY C-38B	4	
バウンダリーマイクロホン	AKG PCC160	5	
三点吊りマイクロホン	SHURE VP88 (XY方式 L/R出力)	1	三点吊装置 高砂HS-3C
エアモニターマイクロホン	audio-technica ATM57a	2	LR
マイクスタンド	高砂 MF-22T	3	フロア-高
	高砂 MF-34T	5	フロア-中
	高砂 MS-409	1	卓上フレキ
	高砂 MS-15	5	卓上ベース
	K&M ST259	3	卓上
	TOA ST-310F	5	フロア-高
	RAMSA WN-5100	3	フロア-高
	RAMSA WN-5110	3	フロア-中
	RAMSA WN-171	1	卓上
	RAMSA WN-172	3	卓上
	RAMSA WN-173	1	卓上
	RAMSA WN-275	3	卓上
	AKG ST-210	4	ブームスタンド
	K&M CT-21012 (ST-210/2)	10	ブームスタンド
	K&M ST-259	10	ブームスタンド
RAMSA WN-5200	1	ブームスタンド	
フレキシブルシャフト	高砂 E(C)	6	1本 司会台用
	RAMSA WN-5400A	4	
マイクケーブル	CANARE EC20(20m)	20	
	CANARE EC10(10m)	8	
	CANARE EC05(5m)	4	
	演台用(5m)	3	(内1本カゲマイク)
	4ch(20m)	2	
	4ch(10m)	2	
マルチ	CANARE 16ch 20mケーブル(16C20-E3-SA)	2	
	CANARE 16ch 10mケーブル(16C10-E3)	2	
	CANARE 16ch Box (16J12F12)	4	

音響設備使用料

SET	セット内容	使用料	備考
Aset	拡声装置	2,000円 (1区分)	
	プロセニアムスピーカー・サイドスピーカー		
	モニタースピーカー(2台)		
	マイク(2)		

SET	セット内容	使用料	備考
Bset	拡声装置	5,000円 (1区分)	
	プロセニアムスピーカー・サイドスピーカー		
	マイク(6)		
	モニタースピーカー1セット(2台)		
	エコーマシン		
カセットデッキ・CDプレーヤー			
	※いずれか1台		